



babycook[®]
The original 
Baby food maker 

BÉABA[®]

BABYCOOK® ZARUČUJE VÝŽIVNÝ A CHUTNÝ PŘECHOD NA PEVNOU STRAVU

Zjednodušuje rodičům život a pomáhá připravovat pokrmy odpovídající specifickým potřebám dětí.



**Objevte BABYCOOK®
a jeho čtyři hlavní funkce.**



1. Vaření v páře

Rychlé a zdravé vaření v páře zachová výživové hodnoty a přirozenou chuť a vůni potravin. Za pouhých 15 minut BABYCOOK® připraví hotové vařené jídlo. Zelenina zůstane chutná a přirozeně barevná pro zdravé stravování!



2. Mixování

Impulsní mixování je zárukou, že pokrm pro miminko či batole bude mít tu správnou konzistenci dle věku dítěte. Pro jemnější a hladší příkrm mixujte déle, pro kousky mixujte kratší dobu.



**BABYCOOK® není
jen pro miminka!**

**Můžete připravovat
bramborovou kaši,
smoothies, dipy, dressinky,
zeleninu vařenou v páře a
mnoho dalšího!
BABYCOOK®
se stane vaším nezbytným
pomocníkem v kuchyni!**



S tímto doplňkem můžete snadno uvařit i těstoviny, rýži či obiloviny!



Připravte si jídelníček na celý týden zamrazením porcí do silikonového multi-dávkovače.



Špachtle BABYCOOK vám pomůže bezpečně vytáhnout košík s uvařeným jídlem bez rizika opaření.



3. Rozmrazování

BABYCOOK® vám umožní rozmrazovat vámi připravené a zamrazené příkrmy. Díky rozmrazování s pomocí páry zůstane zachována konzistence, chuť i výživové hodnoty příkrmu.

Vložte BÉABA®kelímek do košíku pro snadné rozmrazení. Tímto způsobem můžete rovněž rozmrazovat ovoce a zeleninu.



4. Ohřívání

BABYCOOK® ohřívá s pomocí páry i hotové pokrmy. Stačí vložit do košíku BÉABA® kelímek nebo jinou vysokým teplotám odolnou nádobku a nechat BABYCOOK® dělat jeho práci.

NABÍDKA PRO VŠECHNY POTŘEBY

Ovládání
jednou rukou



**Justine, matka Lisy,
6 měsíců**

“Líbí se mi, že
BABYCOOK® se velmi
snadno používá i
ovládá. Stačí jen jedno
tlačítko pro ohřívání i
mixování! Je to můj
nejoblíbenější
kuchyňský spotřebič.”

BABYCOOK®

Snadné
plnění



BABYCOOK® Original



**BABYCOOK®
přednosti:**



Vaření v páře
za 15 min i méně



Zachovává vitamíny,
výživové hodnoty, chuť



Snadné použití.



Různé
konzistence.

Vařte dvě jídla různých chutí současně!



Extra velká 1.1L kapacita je ideální pro vaření třeba na týden dopředu!

BABYCOOK® Plus



VĚDĚLI JSTE?

Vaření v páře zachovává v brokolici 84% vitamínu C ve srovnání s 30% při vaření ve vodě. A nevylévejte ani tekutinu na dně nádoby! Je plná vitamínů a můžete ji využít např. jako základ polévky či pro rozředění rozmixovaného příkrmu.



Ohříváč lahvi a sterilizátor

BABYCOOK® Original Plus



Stačí jeden přístroj pro různé konzistence!

Pulzní mixování vám umožní snadno zvolit konzistenci příkrmu. Pro dosažení hladšího příkrmu stačí mixovat déle.

4/6 měsíců

Hladké

7/9 měsíců

Hustší pyré

10/12 měsíců

Pyré s kousky

Od 12 měsíců

Kousky



Prohlédněte si aktuální kolekci na www.beaba.cz, včetně limitovaných barevných variant.



COLORS

Nezbytné doplňky k stravování



1 Dárková sada, obsahuje talíř, misku, hrnek, vidličku, lžičku a bryndák **2** Termoobal **3** Silikonový multi-dávkovač do mrazáku 90 ml nebo 150 ml **4** Tritan kelímky 120 ml / 240 ml / 420 ml **5** Evoluclip lahvička & hrnek **6** Ellipse jídelní sada, obsahuje malou & velkou misku s víkem, hrnek, nerezovou vidličku & lžičku, froté bryndák **7** Sítko na koření **8** Váha **9** Babypote@lahvička **10** Nástavec pro vaření rýže **11** Ergonomický příbor **12** Trénovací bryndák **13** Skladovací kelímky 60ml a 120 ml **14** První lžičky **15** Taška na BABYCOOK® **16** Ellipse Bento termo misky s příbory.

SPRÁVNÝ VĚK PRO UVÁDĚNÍ NOVÝCH POTRAVIN DO ŽIVOTA DÍTĚTE



4-7 měsíců



Zelenina & ovoce
(vařené a hladce rozmixované)



8-9 měsíců



Jogurty, krémové sýry



Brambory



Maso, ryby, vejce
Kuře, telecí, vařené vejce



Tuky
Rostlinné oleje, máslo, smetana

10-11 měsíců



Bylinky, jemné koření



Pečivo



Těstoviny, rýže,
pohanka

12 měsíců



Plnotučné mléko



Různé druhy pečiva



Zelenina vařená
Syrové ovoce na kousky



Luštěniny
Čočka, hrášek

Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Každé dítě je jiné. V případě nejasností konzultujte uvádění nových potravin do jídelníčku dítěte s vaším dětským lékařem.

BÉABA®

RECEPTY PRO KAŽDÉ OBDOBÍ

Buďte kreativní s BABYCOOK® kuchařkami.



7-8 měsíců

Sladké kuře

- › 140g cukety (1/2 hrnku po nakrájení)
- › 60g sladkých brambor (1/4 hrnku po nakrájení)
- › 10g kuřecích prsou (1/4 hrnku po nakrájení)
- › 1 lžička olivového oleje

- 1) Umyjte, oloupejte a nakrájejte cuketu, brambory a kuřecí prsa na kousky.
- 2) Vložte ingredience do BABYCOOK® skořínku.
- 3) Nalijte vodu do zásobníku (úroveň 3) a přístroj zapněte.
- 4) Po skončení vařicího cyklu vyjměte košík a tekutinu z nádoby nalijte do jiné nádoby.
- 5) Přesypete uvažené ingredience z košíku do nádoby a mixujte. Dle potřeby můžete přilít tekutinu zbylou po vaření, abyste dosáhli požadované konzistence příkrmu.
- 6) Přidejte olivový olej.



9-12 měsíců

Hruškový dezert

- › 80g / ½ hrnku bílého jogurtu
- › 60g hrušky (1/4 hrnku po nakrájení)
- › 1/8 vanilkového lusku

- 1) Umyjte, oloupejte a nakrájejte hrušku na kostičky.
- 2) Rozkrojte vanilkový lusk podélně a vyškrábněte vnitřek. Prázdný lusk vyhoďte.
- 3) Vložte nakrájenou hrušku a vanilku do košíku.
- 4) Nalijte vodu do zásobníku (úroveň 2) a přístroj zapněte.
- 5) Po skončení vařicího cyklu vyjměte košík a tekutinu z nádoby nalijte do jiné nádoby.
- 6) Přesypete uvaženou hrušku do nádoby, přidejte jogurt a rozmixujte. Nebo rozmixujte pouze hrušku a jogurt přidejte na hruškové pyré v misce. Pro děti starší 12 měsíců můžete ještě dezert ozdobit a dochutit medem.

www.beaba.cz

BÉABA®

